

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet anneau photo lumineux mobile. Il permet d'éclairer idéalement un modèle lors de prises de vue rapprochées. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anneau photo lumineux
- Anneaux adaptateurs (58 et 67 mm)
- Adaptateur pour sabot de flash
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis

- 3 piles AAA (Micro, 1,5 V)

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l'anneau et insérez-y 3 piles AAA (Micron 1,5 V). Veillez à respecter la polarité ! Refermez ensuite le compartiment à piles.
2. Allumez votre anneau à l'aide de l'interrupteur situé à l'avant de l'anneau. Utilisez les touches „L” et „R” pour basculer entre les 3 modes d'éclairage, puis entre les 2 niveaux de luminosité pour chaque mode d'éclairage.
3. L'adaptateur pour sabot de flash fourni permet de fixer l'anneau photo sur un appareil photo. Vous pouvez également placer l'anneau photo directement devant l'objectif avec les anneaux adaptateurs fournis.

Caractéristiques techniques

Ampoule :	60 LED, 5500 K, 450 lm
Autonomie des piles :	2 à 4 h en cas d'éclairage continu
Dimensions :	130 x 105 x 30 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1908 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
16.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1908.